

|                  |  |             |
|------------------|--|-------------|
| Korisničke upute | 10/100/1000Mbps Ethernet Preklopnik<br>GSD-503/504/803/804 | LOST d.o.o. |
|------------------|--|-------------|

### Sadržaj pakiranja:

- Brzi Ethernet Preklopnik
- Strujni adapter
- Korisničke upute

### Glavne značajke :

- Usuglašen s IEEE802.3, 10Base-T, IEEE802.3u, 100Base-TX i IEEE802.3ab, 1000Base-T
- IEEE802.3X, full-duplex usuglašen protok, half-duplex usuglašen protok
- 10/100/1000Mbps 5/8-port Gigabit prespojnik (RJ-45)
- 8K MAC za MAC adrese, auto dodavanje, 112K(GSD-503/504) / 144K(GSD-803/804) međuspremnik
- Detekcija preko porta za Auto-MDI, MDI-X
- Ne blokirajuća – spremi i prosljedi arhitektura
- Automatski način za –pretraži i spremi adrese

### Instalacija

- Smjestite GSD uređaj u ormar ili na stol, blizu utičnice za napajanje
- Ostavite dovoljno mjesta za hlađenje uređaja
- Priključite GSD na mrežni uređaj
- Priključite GSD na napajanje
- Kad je uređaj priključen svijetli zelena LED dioda

### Status LED indikatora

- **Jedan LED** indikator na prednjem panelu pokazuje da li je port uključen/isključen
- **PWR** svijetli zeleno kada preklopnik prima signale i pod naponom je
- **1000** svijetli zeleno kada port radi na 1000Mbps: treperi zeleno to znači da preklopnik prima/odašilje podatke preko mreže
- **100** svijetli zeleno kada port radi na 100Mbps: treperi zeleno to znači da preklopnik prima/odašilje podatke preko mreže
- **10** svijetli zeleno kada port radi na 10Mbps: treperi zeleno to znači da preklopnik prima/odašilje podatke preko mreže

**Za sve dodatne informacije, potražite originalni priručnik.**

|   |
|---|
| <p>Ovlašteni servis:<br/>LOST d.o.o., Stubička 75, 10000 Zagreb<br/>tel. 01/3027-163, fax.: 01/3697-640<br/><a href="http://www.lost.hr">http://www.lost.hr</a>, e-mail: <a href="mailto:lost@lost.hr">lost@lost.hr</a></p> |
|---|