

Sadržaj pakiranja:

- Print server
- Brzi instalacijski priručnik
- Driver-i i korisnički priručnik na CD-u
- Adapter napajanja

Fizička instalacija:

1. Isključite printer te ga spojite na Print Server
2. Spojite mrežni kabel s Print Serverom
3. Spojite drugi kraj mrežnog kabla na mrežni preklopnik ili direktno na računalo
4. Spojite adapter napajanja
5. Provjerite da li je LAN led dioda uključena

Podešavanje Print Servera:

- Ukoliko već imate instaliran TCP/IP protokol nije potrebno posebno podešavati Print Server. Samo slijedite postupak u dijelu „Administrator PC Setup“ za dijeljenje printera.

„Administrator PC Setup“:

1. Umetnite priloženi CD da bi pokrenuli program. Program će se pokrenuti automatski.
2. Kliknite na „Administrator Installation“ link kako bi pokrenuli instalaciju. Pritisnite „Next“ za nastavak.
3. Odredite mjesto instalacije i pritisnite „Next“
4. Odaberite komponente koje želite instalirati (preporučljivo sve) i pritisnite „Next“
5. Odaberite ime direktorija i pritisnite „Next“
6. Iako je instalacija driver-a završila predstoji još konfigurirati Print Server. Otovrit će se prozor „Choose Print Server“. Odaberite Printe Server i pritisnite „Next“. Ukoliko na listi nije prikazan vaš Print server, pritisnite „Refresh“ za ponovnu pretragu.
7. Odaberite lako pamtljivo ime za Print Server.
8. Možete dodijeliti fiksnu IP adresu ili odaberite „Don't Change“ kako bi ju kasnije mogli promijeniti. Pritisnite „Next“
9. Prikazan je kratki pregled konfiguracije. Završen je postupak „Print Server Finish“. Pritiskom na „Next“ sistem će izvršiti „Add network port“ Print Servera na računalo.
10. Instalacijski postupak je završen. Pritisnite „Finish“.

Za sve dodatne informacije, potražite originalni priručnik na CD-u priloženom u pakiranju.

Ovlašteni servis:

LOST d.o.o., Stubička 75, 10000 Zagreb

tel. 01/3027-163, fax.: 01/3697-640

<http://www.lost.hr>, e-mail: lost@lost.hr