

**Sadržaj pakiranja:**

- TL-WPS510U Print Server
- CD korisnički priručnik
- AC adapter
- Vodič za brzu instalaciju

LED indikatori:

LED	Status	Objašnjenje
Power	On (crveno)	Print server je uključen
	Off	Print server je isključen
WLAN	Treperi (zeleno)	Prikazuje vezu i prijenos podataka bežičnom vezom

Instalacija hardware-a:

- Prije sam instalacije:
 1. Provjerite da li paralelni ili USB priključak funkcionira ispravno
 2. Priključite printe server na mrežu i printer a zatim na izvor napajanja
- Za instalaciju print servera sljedite sljedeće korake:
 1. Isključite printer
 2. Priključite print server na printer pripadajućim kablom
 3. Uključite printer
 4. Priključite print server na izvor napajanja
 5. Pričekajte 40 sekundi kako bi print server izvršio samoprovjeru

Za instalaciju i postavljanje pogledajte ilustriranu uputu u originalnom priručniku.

Za sve dodatne informacije potražite originalne korisničke upute priložene u kompletu.

Ovlašteni servis:
LOST d.o.o., Stubička 75, 10000 Zagreb
tel. 01/3027-163, fax.: 01/3697-640
<http://www.lost.hr>, e-mail: lost@lost.hr