

UPUSTVO ZA FIRMWARE UPGRADE D-LINK ROUTERA DSL-584T


1. Vašim omiljenim Internet browserom se logirajte na DSL-584T router kao što je prikazano na slici 1.

Tvorička podešenja za ovo su:

IP adresa routera: 192.168.1.1


Username: admin

Password: 0000




Slika 1

2. Nakon što ste ušli u web sučelje za konfiguraciju routera, kliknite na link 'TOOLS' kao što je prikazano na slici broj 2.




Slika 2.

3. Nakon što ste ušli u 'TOOLS' izbornik, kliknite na 'FIRMWARE' izbornik koji se nalazi na lijevoj strani sučelja. (vidi sliku 3.)




Slika 3.

4. Preko 'Browse' dugmeta, otiđite do lokacije na kojoj se nalazi novi firmware. U našem primjeru to je E: drive kao što je vidljivo sa slike 4.



Slika 4.

5. Nakon toga kliknite na 'Apply' (slika 5.) da bi nadogradili router sa novim firmwareom.



Slika 5.

- Nako što ste kliknuli na 'Apply' router će krenuti u upgrade proces. Sučelje bi trebalo izgledati kao na slici broj 6. Pričekajte oko 60 sekundi prije nego li se opet logirate na router.



Slika 6.