

Korisničke upute	10/100Base-TX Brzi Ethernet Preklopnik FSD-1604	LOST d.o.o.
------------------	--	-------------

### Sadržaj pakiranja:

- Brzi Ethernet Preklopnik FSD-1604
- Strujni adapter
- Korisničke upute

### Glavne značajke :

- Usuglašen s IEEE802.3 i 802.3u standardom za 100Base-TX
- 16 × 10/100Base-TX
- Brzo propusni „Spremi i Prosljedi“ filter/prosljednik eliminira neispravne podatke s minimalnom odgodom
- 100Base-TX priključci automatski određuju smjer i postavljaju optimalnu linearnu brzinu od 10/20, 100/200 Mbps
- Dijeljena međumemorija i do 8K memorije za MAC adrese omogućuju brzu obradu data paketa
- Protočna kontrola za eliminaciju gubitka prijenosa paketnih podataka
- Unutrašnje napajanje za sve priključne napone (110/220V)
- Auto MDI/MDIX za svaki ulaz

### Brzina portova(ulaza:)

- Svi 100Base-TX portovi(ulazi) imaju mogućnost automatskog „dogovaranja“(čitajući brzinu priključenih uređaja). Oni automatski podržavaju 100Base-TX i 10Base-TX mreže. Korisnik se samo mora priključiti na mrežni uređaj u radu preko jednog od 100Base-TX portova i uključiti čvorište (hub). Port se automatski pokreću 10,20,100 ili 200Mbps nakon što pročita brzinu priključenog uređaja.

### Kabliranje:

Preklopnik koristi RJ-45 utičnice (analogne telefonskoj utičnici) za priključivanje neoklopljenih UTP kablova. IEEE 802.3u brzi Ethernet standard zahtjeva kategoriju 5 UTP kablove (vidi tabelu )

Tip Porta	Tip Kabela	Konektor
10Base-T	Cat. 3,4,5	RJ-45
100Base-TX	Cat. 5/5e UTP	RJ-45

### Status LED indikatora

- **Jedan LED** indikator na prednjem panelu pokazuje da li je port uključen/isključen
- **PWR** svijetli zeleno kada preklopnik prima signele i pod naponom je
- **LNK/ACT** svijetli zeleno kada je na ulaz spojena Ethernet ili FastEthernet stanica, ako indikator treperi zeleno to znači da preklopnik prima/odašilje podatke preko mreže
- **100** svijetli narandasto kada je FastEthernet stanica uključena. Ne svijetli ako je obična Ethernet stanica uljučena.

**Za sve dodatne informacije, potražite originalni priručnik priložen u kompletu.**

<p>Ovlašteni servis:  LOST d.o.o., Stubička 75, 10000 Zagreb  tel. 01/3027-163, fax.: 01/3697-640  <a href="http://www.lost.hr">http://www.lost.hr</a>, e-mail: <a href="mailto:lost@lost.hr">lost@lost.hr</a></p>
--