

TL-WR842ND, Wireless Multifunkcijski Broadband Router osmišljen je za korisnike kako bi pristupali internetu u isto vrijeme kako žično tako i bežično brzinom do 300Mbps. TL-WR842ND pored funkcije routera, omogućuje konfiguriranje lokalne VPN mreže za 5 korisnika te korištenja printera u lokalnoj mreži kao print server.

Sadržaj pakiranja:

- TL-WR842ND, Wireless Broadband Router
- Odvojiva Omni Direkciona antenna × 2
- AC adapter napajanja
- RJ-45 mrežni kabel
- Korisničke upute na CD-u
- Upute za brzu instalaciju

Hardverska instalacija:

- Spojite jedan od LAN portova na TL-WR842ND, Wireless Broadband Router-u sa Hub/Switch-em pomoću RJ-45 mrežnog kabla.
- Spojite ADSL/Cable modem sa WAN portom TL-WR842ND, Wireless Broadband Router-a. Iskoristite kabel isporučen sa modemom (ukoliko kable nije isporučen koristite rJ-45 mrežni kabel).
- Spojite adapter napajanja na TL-WR842ND, Wireless Broadband Router.

Konfiguriranje pomoću WEB pretraživača:

WEB pretraživači nude tzv. „user-friendly“ aplikaciju kako bi što lakše konfigurirali TL-WR842ND, Wireless Broadband Router.

1. Pokrenite WEB pretraživač
2. Unesite ip adresu TL-WR842ND, Wireless Broadband Router-a u polje za pretraživanje (već dodijeljena ip adresa je <http://192.168.0.1>)
3. Pojavit će se prozor u kojem je potrebno upisati korisničko ime i zaporku. Već dodijeljeno korisničko ime je **admin** a zaporka **password**. Pritisnite OK.
4. Pojavit će se prozor za konfiguriranje TL-WR842ND, Wireless Broadband Router-a.
 - Pritisnite „SETUP“ i slijedite korake kako bi konfigurirali TL-WR842ND, Wireless Broadband Router:
 1. Možete uzabrati metodu spajanje. Pritisnite NEXT za nastavak.
 2. Ukoliko izaberete fiksnu IP adresu pritisnite NEXT za nastavak (ukoliko izaberete drugu metodu spajanja , za konfiguraciju potražite korisničke upute na CD-u).
 3. U ovom koraku možete podesiti fiksnu IP adresu, IP subnet mask, Gateway Ip adresu i DNS server. Pritisnite NEXT za nastavak.
 4. Pritisnite finish da biste spremili promjene.

Sve ostale informacije o podešavanju uređaja i sigurnosnim upravljanjem potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili sa uređajem.

tel. 01/3027-163, fax.: 01/3697-640
<http://www.lost.hr>, e-mail: lost@lost.hr