



TL-R600VPN, SafeStream™ Gigabit Broadband VPN Router sa svojim naprednim VPN funkcijama te zaštitom osmišljen je za daljinsko spajanje na računalo u uredu. Podrška za SPI Firewall, DoS Defense te IP-MAC Binding osigurava sigurnu zaštitu mreže od "napada" iz vana.

Sadržaj pakiranja:

- TL-R600VPN, Gigabit Broadband VPN Router
- RJ-45 Mrežni kabel
- Strujni kabel
- CD za instalaciju
- Upute za brzu instalaciju

Hardverska instalacija:

- Spojite WAN port na router-u sa DSL Modem (primjer) sa mrežnim kablom. .
- Spojite računalo sa LAN portom na routeru sa mrežnim kablom RJ-45 koji ste dobili u paketu
- Spojite pomoću strujnog kabla, kojeg ste dobili u paketu, router na strujnu utičnicu u zidu.
- Uključite router te sve svoje mrežne uređaje uključujući računalo.
- Ako je sve uredu LED indikatori na routeru bi trebali svijetliti.
- Sada možete početi konfigurirati novi router uz pomoć priloženog CD-a za instalaciju.
- Umetnite CD za instalaciju u optički uređaj na računalu te pratite poruke na ekranu te postupite kako se traži.

Konfiguriranje pomoću WEB pretraživača:

WEB pretraživači nude tzv. „user-friendly“ aplikaciju kako bi što lakše konfigurirali TL-R600VPN.

1. Pokrenite WEB pretraživač
2. Unesite IP adresu TL-R600VPN u polje za pretraživanje (već dodijeljena ip adresa je <http://192.168.0.1>)
3. Pojavit će se prozor u kojem je potrebno upisati korisničko ime i zaporku. Već dodijeljeno korisničko ime je **admin** a zaporka **admin**. Pritisnite OK.
4. Pojavit će se prozor za konfiguriranje TL-R600VPN.
 - Pritisnite „SETUP“ i slijedite korake kako bi konfigurirali TL-R600VPN:
 1. Možete uzabrati metodu spajanje. Pritisnite NEXT za nastavak.
 2. Ukoliko izaberete fiksnu IP adresu pritisnite NEXT za nastavak (ukoliko izaberete drugu metodu spajanja , za konfiguraciju potražite korisničke upute na CD-u).
 3. U ovom koraku možete podesiti fiksnu IP adresu, IP subnet mask, Gateway Ip adresu i DNS server. Pritisnite NEXT za nastavak.
 4. Pritisnite finish da biste spremili promjene.

Sve ostale informacije o podešavanju uređaja i sigurnosnim upravljanjem potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili sa uređajem.

Ovlašteni servis:

LOST d.o.o., Stubička 75, 10000 Zagreb

tel. 01/3027-163, fax.: 01/3697-640

<http://www.lost.hr>, e-mail: lost@lost.hr