

Korisničke upute	10/100/1000Mbps Ethernet Preklopnik GSW-1601/GSW-2401/GSW-2416	LOST d.o.o.
------------------	---	-------------

**Sadržaj pakiranja:**

- Gigabit Ethernet Preklopnik
- Strujni adapter
- Korisničke upute

**Glavne značajke :**

- Usuglašen s IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T i IEEE 802.3z 1000Base-SX-LX
- 16/24-Port 10/100/1000MPs Gigabit Ethernet portova
- IEEE8022.3X, full-duplex usuglašen protok, half-duplex usuglašen protok
- Podrška za 9K Jumbo paketa
- Detekcija preko porta za Auto-MDI, MDI-X
- Podrška za CSMA/CD protokol
- Automatski način za –pretraži i spremi adrese

**Instalacija**

- Smjestite GSD uređaj u ormar ili na stol, blizu utičnice za napajanje
- Ostavite dovoljno mjesta za hlađenje uređaja
- Priključite GSD na mrežni uređaj
- Priključite GSD na napajanje
- Kad je uređaj priključen svijetli zelena LED dioda

**Status LED indikatora**

- **Jedan LED** indikator na prednjem panelu pokazuje da li je port uključen/isključen
- **PWR** svijetli zeleno kada preklopnik prima signale i pod naponom je
- **1000** svijetli zeleno kada port radi na 1000Mbps: treperi zeleno to znači da preklopnik prima/odašilje podatke preko mreže
- **100** svijetli zeleno kada port radi na 100Mbps: treperi zeleno to znači da preklopnik prima/odašilje podatke preko mreže
- **10** svijetli zeleno kada port radi na 10Mbps: treperi zeleno to znači da preklopnik prima/odašilje podatke preko mreže

**Za sve dodatne informacije, potražite originalni priručnik priložen u paketu.**

<p>Ovlašteni servis: LOST d.o.o., Stubička 75, 10000 Zagreb tel. 01/3027-163, fax.: 01/3697-640 <a href="http://www.lost.hr">http://www.lost.hr</a>, e-mail: <a href="mailto:lost@lost.hr">lost@lost.hr</a></p>
---