

Instalacija:

Obzirom na ugradnju, razlikujemo dvije vrste mrežnih (bežičnih) kartica:

1. Interni (PCI) model

Prethodno ugasivši računalo, karticu je potrebno umetnuti u slobodan PCI slot na matičnoj ploči računala.

Pri prvom pokretanju računala, operativni sustav s podrškom za Plug and Play prepoznaje novi uređaj, pa je potrebno dovršiti instalaciju software-a priloženog na instalacijskom CD-u uz adapter.

Prilikom pokretanja programa za instalaciju potrebno je izabrati točan operativni sustav koji se nalazi na Vašem računalu.

2. Eksterni model (USB ili PCMCIA)

USB model

Navedeni je model moguće priključiti i tijekom rada računala – po prepoznavanju nove komponente operativni sustav će zatražiti umetanje CD s driverima za novu komponentu radi dovršetka instalacije.

PCMCIA model

Navedeni je model potrebno priključiti u isključeno računalo – po ponovnom pokretanju računala i prepoznavanju nove komponente operativni sustav će zatražiti umetanje CD s driverima za novu komponentu radi dovršetka instalacije.

VAŽNO: kod nekih je modela obavezno prethodno instalirati software a tek nakon toga umetnuti karticu.

Za sve dodatne informacije, potražite originalni priručnik na CD-u priloženom uz karticu.

Ovlašteni servis:

LOST d.o.o., Stubička 75, 10000 Zagreb

tel. 01/3027-163, fax.: 01/3697-640

<http://www.lost.hr>, e-mail: lost@lost.hr