

**Fast Ethernet Gigabit Converter dolazi sa jednim od sljedećih modela:**

- GT-802
- GT-802S
- GT-805A
- GT-806A15
- GT-806B15
- GT-806A60
- GT-806B60
- 

Modeli sa zadnjim dvijema numeriranim oznakama predstavljaju da je „Fiber“ port sa „Single mode“ optičkim konektorom a sam broj označava maksimalnu udaljenost u kolimetrima.

**Paket sadrži:**

- Fast Ethernet Gigabit Converter
- Strujni adapter
- Korisnički priručnik

**Instalacija:**

- Isključite napajanje s uređaja na koji se priključuje GT-80X
- Provjerite da nema nikakvih aktivnosti na mreži
- Priključite optički kabel sa GT-80X na optički konektor mreže
- Priključite mrežni UTP Cat.5/5e/6 kabel sa 10/100/1000Base-TX mreže na RJ-45 konektor GT-80X
- Priključite strujni adapter na GT-80X i provjerite da li gori lampica napajanja
- Uključite napajanje na uređaju koji je spojen s GT-80X. Lampice TX-Link i FX-Link trebale bi svijetliti.

**Za detaljne informacije potražite korisnički priručnik priložen u paketu.**

GT-802

GT-802S

GT-805A

GT-806A15

GT-806B15

GT-806A60

GT-806B60

*Ovlašteni servis:*

*LOST d.o.o., Stubička 75, 10000 Zagreb*

*tel. 01/3027-163, fax.: 01/3697-640*

*<http://www.lost.hr>, e-mail: [lost@lost.hr](mailto:lost@lost.hr)*