

Korisnički zahtjevi:

1. Cable ili DSL/ADSL modem
2. Mrežni kablovi (koristite standardne UTB 10/100 mrežne kablove sa RJ-45 konektorima)
3. Računalo koje koirsti OS Windows 95/98/ME, NT4.0 ili 2000/XP

TCP/IP podešenja:

1. Pritisnite START>SETTINGS>CONTROL PANEL>NETWORK
2. Ako linija „TCP/IP->NETWORK CARD“ nije uvrštena, slijedite slijedeće korake kako bi ju dodali:
 - Pritisnite „Add“
 - Dvostruki klik na „Protocol“
 - Označite „Microsoft“ a zatim „TCP/IP“
 - Pritisnite „OK“
 - Pričekajte nekoliko trenutaka kako bi se dodao TCP/IP. Zatim pritisnite „OK“ za izlaz
 - Ponovno pokrenite računalo
3. Označite „TCP/IP->NETWORK CARD“. Pritisnite „Properties“
4. Označite „Obtain an IP Adress automatically“
5. Ponovno pokrenite računalo iako nisu napravljene nikakve promjene

Instalacija:

1. Prije instalacije provjerite da li su modem i Router TL-WR340GD ugašeni. Modem neke ostane priključen na telefonsku liniju.
2. Mrežnim kablovima spojite računalo sa priključcima na Router-u.
3. Spojite mrežnim kabelom modem s WAN priključkom bna Router-u.
4. Spojite adapter napajanja.
5. Uključite Router TL-WR340GD. LNK/ACT LED dioda bi trebala treperiti a zatim se potpuno uključiti.

Za sve dodatne informacije potražite originalne korisničke upute priložene u kompletu.

Ovlašteni servis:

LOST d.o.o., Stubička 75, 10000 Zagreb

tel. 01/3027-163, fax.: 01/3697-640

<http://www.lost.hr>, e-mail: lost@lost.hr